

Utilisation du motorhome – store extérieur

Hormis le fourgon, chaque type de motorhome Funshare est équipé d'un store extérieur. Afin de connaître l'équipement de chaque motorhome, consultez nos spécifications détaillées disponibles depuis la page MOTORHOMES sur www.funshare.be.



IL EST INTERDIT DE SORTIR LE STORE COMPLETEMENT SANS LES PIEDS DE SOUTIEN ; CECI POURRAIT CAUSER DES DOMMAGES A LA CLOISON ET LE STORE POURRAIT SE DETACHER.

Les 2 pieds de soutien sont attachés à l'intérieur du store par un clips et un ressort. Détachez-le avec votre doigt en poussant le bout à droite (2) (gauche pour le pied de soutien gauche) et en le sortant du store. Faites attention de ne pas mettre le pied de soutien trop près de la cloison du motorhome afin de ne pas endommager le motorhome.

Mettez les 2 pieds par terre et réglez la hauteur au moyen du clips afin de fixer la partie coulissante (3). Sortez maintenant le store plus loin et déplacez les pieds quelques fois verticalement (4) afin d'éviter qu'ils glissent. Quand le store est complètement ouvert, vous réglez la hauteur en adaptant la longueur des pieds de soutien (Prévoyez assez de pente pour l'écoulement).

Pendant la nuit et quand le vent est très fort pendant la journée, vous devez fermer le store afin d'éviter que le store ne soit endommagé.

Le store extérieur peut vous protéger quand il pleut. Dans ce cas, il est nécessaire que vous le laissiez sécher à la première occasion afin d'éviter la moisissure.