

Serrure dead lock.

Serrure dead lock dans le motorhome:

□ A fig. 107, le bouton de (dé)verrouillage, en cas de tentative de cambriolage, les serrures éviteront l'ouverture des portes de l'intérieur.
La serrure dead lock offre une protection optimale contre les cambriolages. Il est recommandé de mettre ce système en marche, chaque fois que vous quittez le véhicule.

Mettre en marche la système:

Le dead lock est mis automatiquement en marche en pousser deux fois brièvement sur le bouton (sur la clef télécommandée).
Fonctionnement correct si les clignotants clignent 3 fois et le led cligne sur le bouton A figure 107.

