


6. Werking van de motorhome - Verwarming en warm water

De meeste motorhomes beschikken over een Truma Combi verwarming. Dit systeem werkt op gas of diesel en is geïntegreerd in het systeem waardoor het een compact geheel vormt. Via de bedieningsknop kan men alle functies eenvoudig instellen. Deze verwarming is voldoende krachtig om ook bij zeer strenge koude de motorhome aangenaam warm te houden.

Bediening van de combi verwarming/boiler

6.1. Analooog



Via de grijze ring kan men de verschillende functies bedienen:

- O: het systeem staat af
- W-1: Winterstand 1, d.w.z. de verwarming staat aan
- T: met de zwarte draaiknop regelt men de temperatuur in de wooncel
- W-2: Winterstand 2, d.w.z. verwarming aan en warm water boiler aan
- Z-1: zomerstand 1: warm water boiler aan (op 40°C - bv voor afwas)
- Z-2: Zomerstand 2: warm water boiler aan (60°C bv voor douche). Deze stand geeft de maximale warm water capaciteit.

Bij normaal functioneren brandt er in de draaikop een groen en als de brander gaat ook een oranje ledje. Bij een storing (bv. indien de gastoevoer onderbroken wordt) brandt er een rood lampje in de draaiknop. In dit geval dient het systeem in de "off" stand geplaatst te worden. Controleer op het kookfornuis of er nog gas is zo ja zet u het systeem terug op de stand W-1. Indien er geen gas is dient u de gasfles te switchen naar de reservefles. Na een storing dient u het systeem altijd eerst uit te zetten en dan opnieuw aan om de fout uit het geheugen te wissen.



6.2. Truma CP Plus bediening

6.2.1 Bedieningspaneel in-/uitschakelen

Druk kort op de draaiknop om het menu op te roepen. De display geeft alle mogelijkheden weer, het geselecteerde symbool knippert.

6.2.2. Binnentemperatuur wijzigen



"Binnentemperatuur" symbool selecteren, bevestigen met drukknop.

Daarna kan u met de draaiknop uw gewenste temperatuur kiezen. Nogmaals bevestigen met drukknop.

6.2.3. Warmwaterniveau wijzigen



Met draai-/drukknop het symbool selecteren. Gewenste stand kiezen en de waarde bevestigen met drukknop.

Zolang de gewenste optie niet bereikt is, blijft het symbool knipperen.

Note: als het Truma CP Plus controlepaneel is uitgerust met volgende elektrische module:



dan kan u de juiste energiesoort voor uw verwarming kiezen (gas/diesel/elektro). U krijgt extra informatie bij check out.


Voor verdere opties verwijzen we naar de handleiding, aanwezig in onze motorhomes.

Belangrijk: bij deze optie de verwarming steeds in stand "enkel gas" plaatsen, zoniet zal het systeem niet werken als de 220V bron niet aangesloten is.

Verwarming op diesel

Enkel bij afwezigheid van een combi systeem (de warm water boiler is mee ingebouwd in het compact geheel).

Dit systeem onttrekt brandstof van het dieselreservoir van het voertuig en heeft een eenvoudige bediening.



Eberspecher airtronic: Systeem aanzetten met het drukknopje linksboven en met de draaiknop de gewenste temperatuur instellen. Het duurt enkele minuten voordat het systeem op bedrijfstemperatuur is.



Truma boiler heeft 3 standen. Stand "uit", "50°"(afwas), "70°" (douche). Bij het aanzetten van de boiler start deze automatisch. Als er een rood licht verschijnt op de display (boiler is niet correct opgestart), graag terug afzetten en opstarten. Herhaal totdat er geen rood ledje meer verschijnt.