

9. Werking van de motorhome – Satelliet TV

Deze sectie beschrijft de werking van de automatische satelliet van het merk Mecatronic. Deze worden geleverd met 2 types bedieningspaneel:

Display:



A – aan en uit knop (enkele sec. ingedrukt houden)

B – satelliet keuze knop

C – sluiten schotel. Werkt ook voor openen schotel als het systeem in stand-by staat (groen ledje licht op)

Bediening van de TV en satelliet

1. Zet de satelliet aan (A) . Deze zoekt nu naar de laatste positie. Kijk op de display welke satelliet gevonden werd.

- Gebruik Astra 1 (=Astra 19.2°) indien er geen TV Vlaanderen Smartcard beschikbaar is voor het bekijken van vrije kanalen (op nr 14 bv BVN).
- Indien de optie TV Vlaanderen ready aanwezig is, kunt u met een TV Vlaanderen kaart (beschikbaar voor €25 per week) de TV Vlaanderen kanalen bekijken op Astra 3 (= Astra 23.5°). Zie lijst met beschikbare kanalen per satelliet.

2. Zet het TV scherm en de ontvanger aan. Zorg ervoor dat het TV toestel op "HDMI" staat voor ontvangst van het signaal van de digitale ontvanger. Als er op uw scherm verschijnt "er werden nog geen kanalen toegevoegd" is de instelling fout. Op de afstandsbediening van de TV kunt u met het knopje "source" het toestel terug op HDMI plaatsen.

3. Om de satelliet keuze te veranderen drukt u op knopje B tot de juiste satelliet verschijnt op de display. Daarna wachten tot de satelliet gevonden is. Normaal duurt dit maximaal 2-3 minuten. Er mag richting zuid / zuid-oost geen hindernis zijn die de ontvangst kan hinderen.

4. Indien u beeld heeft op kanaal nr. 14 (BVN op Astra 1) maar niet op kanaal 100 (één) dan heeft u geen Smartcard TV Vlaanderen of is de kaart gedeactiveerd.

Volg deze procedure om de kaart opnieuw te activeren:

1. Noteer nummer van de smartcard
2. Plaats de kaart in de ontvanger (chip naar onder als er geen CI module in zit – dan in de dunne gleuf)
3. Zet satelliet op Astra 3
4. Kies kanaal 1 (één)
5. Stuur uw smartcard kaartnummer in een SMS naar 0477 60 66 60
6. Wacht max 1 uur en haal elke 5 minuten even de kaart eruit en steek ze terug om te zien of er al beeld is.

5. Om de satelliet te sluiten drukt u op knopje C. Na sluiting van de schotel kunt u enkele sec. op knopje A drukken om het systeem volledig af te zetten. Dit gebeurt echter ook automatisch bij het starten van de motor.

TV Vlaanderen kanalen "basic light" abonnement

N°	Kanaal	Satelliet	
1	één HD	23,5°E (Astra 3)	
2	Canvas HD	23,5°E (Astra 3)	
3	VTM HD	23,5°E (Astra 3)	
4	Vier HD	23,5°E (Astra 3)	
5	2BE HD	23,5°E (Astra 3)	
6	Vijf	23,5°E (Astra 3)	
7	Vitaya	23,5°E (Astra 3)	
8	acht	23,5°E (Astra 3)	
9	Jim	23,5°E (Astra 3)	
11	VTM Kzoom/ kanaal Z	23,5°E (Astra 3)	
12	Ketnet / canvas +	23,5°E (Astra 3)	
13	Evenaar	23,5°E (Astra 3)	
24	Discovery Channel	23,5°E (Astra 3)	
25	Natgeo HD	23,5°E (Astra 3)	
42	Disney Channel	23,5°E (Astra 3)	
55	Tretro music	23,5°E (Astra 3)	
59	TV Oranje	23,5°E (Astra 3)	
78	Edge Sport	23,5°E (Astra 3)	
99	BVN	19,2°E (Astra 1)	Free To air
110	NPO1 SD	19,2°E (Astra 1)	
111	NPO 2 SD	19,2°E (Astra 1)	
112	NPO3 SD	19,2°E (Astra 1)	
113	Omroep Zeeland	23,5°E (Astra 3)	
114	Limburg	23,5°E (Astra 3)	
115	Omroep Brabant	23,5°E (Astra 3)	Free To air
116	TV Gelderland	23,5°E (Astra 3)	Free To air
117	Omroep Fryslan	23,5°E (Astra 3)	Free To air
118	Tv Oost	23,5°E (Astra 3)	Free To air
119	TV Drenthe	23,5°E (Astra 3)	Free To air